

L'utilisation d'une débroussailleuse

FICHE DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'une débroussailleuse

Service :
Espaces verts

Restrictions :
Travaux interdits aux moins de 18 ans
Dérogation possible sous conditions



Risques pour la santé



Coupures et sectionnements



Projections



Bruit



Vibrations



Glissades et chutes de plain-pied



Brûlures



Manutention manuelle



Incendie (remplissage du réservoir)

Protections principales



Visière de protection



Protections auditives



Tenue de travail



Gants (contre risques mécaniques)



Chaussures ou bottes de sécurité



Gilet haute visibilité (travaux proximité voirie)

Consignes principales

Avant et après utilisation, vérifier le bon état de la débroussailleuse et signaler toute anomalie

Avant l'opération :

- Choisir l'outil adapté et vérifier la présence de la plaque d'homologation.
- Vérifier le bon état général de l'outil et la présence des équipements de sécurité.
- Reconnaissance du terrain, enlever les objets (déchets, pierres, etc.) et repérer trous, fossés, etc.
- Mettre en place une signalisation du chantier pour les travaux en bordure de la voie publique.
- Organiser le chantier.
- Effectuer les divers contrôles et vérifications sur l'outil selon la notice.

Pendant l'opération :

- Démarrer la débroussailleuse sur un sol plat, l'outil de coupe ne devant rien toucher.
- Veiller aux obstacles et travailler en position stable en tenant l'appareil à deux mains.
- Dans le cas d'un travail à plusieurs, effectuer une progression en créneaux ou en escalier, jamais en ligne.
- Ne pas fumer.
- Porter les équipements de protection sur toute la durée de l'opération.

Après utilisation :

- Nettoyer et entretenir l'outil selon la notice.
- Avant toute intervention d'entretien, arrêter le moteur et débrancher la bougie.



VÉRIFIER LA TROUSSE DE 1^{ERS} SECOURS - EN CAS D'URGENCE, APPELER LE 15/ 18 /112

